

جدول سرویس دوره‌ای لیفتراک

** طبق جدول اعلامی شرکت، سرویس های مدنظر می بایست انجام شوند:

ردیف	ساعات سرویس / توضیحات	۱۰۰ ساعت	۲۵۰ ساعت	۵۰۰ ساعت	۱۰۰۰ ساعت	۱۵۰۰ ساعت	۲۰۰۰ ساعت
۱	گریسکاری اتصالات مفصلی جک تیل، (خم کن / ساید شیفتر)، جک فرمان، جک بالابر	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۲	بازدید روغن موتور، آب رادیاتور، روغن تانک هیدرولیک و روغن ترمز	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۳	بازدید چشمی دستگاه از بابت نشتی روغن، سوخت، آب در صورت نیاز رفع عیب از آنها	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۴	بازدید پیچ ها و اتصالات از بابت شل بودن در صورت نیاز سفت کردن آنها	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۵	بازدید تسمه پروانه از بابت شل بودن در صورت نیاز تنظیم یا تعویض آن	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۶	بازدید فیلتر هواکش در صورت نیاز تمیز کردن یا تعویض آن	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۷	شستشو و گریسکاری کامل دستگاه	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۸	بازدید روغن تویی چرخها و دیفرانسیل	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۹	بازدید روغن گیربکس و تورک کنور تور	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۰	بررسی عملکرد صحیح علائم هشدار دهنده روی داشبورد	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۱	تخلیه رسوبات و آب در سیستم سوخت رسانی	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۲	تعویض روغن موتور با فیلتر	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۳	تعویض فیلتر گازوئیل (دستگاه های دیزلی)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۴	شستشوی شبکه رادیاتور	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۵	تمیز کردن فیلترهای بخارکش در پوسته دیفرانسیل و گیربکس	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۶	تعویض روغن گیربکس با فیلتر	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۷	تعویض فیلتر هیدرولیک برگشتی روغن به تانک	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۸	تعویض روغن هیدرولیک با فیلتر	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۱۹	تعویض روغن دیفرانسیل و تویی چرخها	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۲۰	تنظیم زنجیر بالابر دکل و بررسی لقی برینگهای اتصال دکل	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۲۱	تنظیم موتور (فیلتر گیری سوپاپها)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۲۲	کنترل فشار سیستم هیدرولیک ادوات و فرمان	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۲۳	تعویض آب رادیاتور و تمیز کردن سیستم خنک کننده	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۲۴	تعویض روغن ترمز و هواگیری سیستم	☐	☐	☐	☐	☐	☐
۲۵	بازدید لنت های ترمز در صورت نیاز تنظیم یا تعویض آنها	☐	☐	☐	☐	☐	☐

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱، پلاک ۱۲، واحد ۸

کافانه: استان سمنان، منطقه ویژه اقتصادی گرمسار تلفن: ۰۷-۰۴۴۴۴۴۴۰۴-۸۸۰۲۱ واتساپ: ۰۹۹۳۵۵۲۵۲۴۰

info@atlasniro.comwww.atlasniro.com

روغن های مصرفی لیفتراک			
مورد ردیف	نام	نوع	دمای مطلوب
۱	موتور دیزل	CF-۴ ۱۵W۴۰	-۱۸_۴۰ C°
	موتور بنزینی- دوگانه سوز	SF ۱۵W۴۰	-۱۸_۴۰ C°
۲	روغن گیربکس	خط ۳ بهران-ATF	-۳۰_۳۳ C°
۳	ضدیخ	استاندارد	-۲۵ C°
۴	روغن هیدرولیک	H۴۶/۶۸	بالای ۳۰ C°
۵	روغن دیفرانسیل	GL-۵ ۸۵W۹۰	-۱۵_۴۰ C°

مقدار روغن مورد نیاز برای لیفتراک								
روغن مدل لیفتراک	روغن موتور بنزینی (L)	روغن موتور دیزل (L)	روغن دیفرانسیل (L)	روغن ترمز (gr)	ضدیخ (L)	روغن گیربکس (L)	گریس (Kg)	روغن هیدرولیک (L)
۳ تن	۶.۵	۶.۵	۷.۸	۴۲	۴.۵	۷.۸	۲	۴۰±۲
۴ تن	۶.۵	۶.۵	۷.۸	۴۵	۴.۸	۸	۲	۴۰±۲
۵ تن	۶.۵	۶.۵	۸.۵	۵۰	۴.۸	۸.۵	۳	۴۰±۲